





نرم افزار KDT PRO Device Manager بر روی کامپیوتر خود اجرا نمایید

بعد از اجرای نرم افزار KDT PRO Device Manager بر روی جستجو نرم افزار ( شکل ۱-۱ ) کلیک نمایید، تا دوربین ها از طریق جستجو در


نرم افزار نمایش داده شود




با کلیک بر روی آیکون آپار در نرم افزار ( شکل ۱-۲ ) وارد بخش به روز رسانی نرم افزار شوید



ابتدا از ستون سمت چپ دوربین مورد نظر رو جهت به روز رسانی انتخاب نمایید ( شکل ۱-۳ ) در بخش به روز رسانی نره افزار بر روی قسمت سه نقطه مقابل فایل به روز رسانی ( شکل ۱-۳ ) کلیک نمایید و فایل به روز رسانی دوربین را از پوشه ی حافظه ی کامپیوتر شفصی ( شکل ۱-۴ ) که قبلا از طریق سایت KDT.IR با توجه به مدل دوربین و توضیحاتی که در بخش بعدی همین آموزش آمده است ، دانلود شده است انتخاب نمایید



۱-۳




۱-۴

سپس بر روی گزینه ی **به روز رسانی** ( شکل ۱-۴ ) کلیک نمایید و منتظر باشید تا فایل مورد نظر بر روی دوربین آپلود و عملیات به روز رسانی انجام شود

## توضیحات در مورد انتخاب نوع فریمور مناسب برای به روز رسانی دوربین های KDT

جهت دانلود فایل به روز رسانی دوربین ها و رکوردر های KDT به وب سایت KDT.ir مراجعه و به توضیحات شکل ۵-۱ توجه فرمایید


بعد از اجرای نرم افزار KDT PRO Device Manager و جستجوی دوربین ها در بخش نسخه نرم افزار ( شکل ۵-۱ ) با توجه به پارت مشخص شده و نوع محصول در بخش نسخه نرم افزار فایل مناسب به دوربین مورد نظر را انتخاب نمایید



۱-۵

## نمونه فایل فریمور برای به روز رسانی دوربین KDT

فایل فریمور به روز رسانی دوربین های KDT با فرمت UPF می باشد ( شکل ۶-۱ )





۱-۶

۳

از طریق وب فوده دوربین


از طریق پروزر اینترنت اکسپلورر با وارد نمودن آدرس آی پی و یوزر و پسورد دوربین وارد صفحه دوربین ( شکل ۱-۹ . ۱-۸ ) شوید



۱-۷


۱-۸

سپس وارد بخش تنظیمات دوربین شوید ( شکل ۱-۸ . ۱-۹ )




۱-۹

بعد از رفتن به بخش تنظیمات دوربین ، وارد بخش نرم افزار ( شکل ۱-۱۰ ) شوید و به پارت مشخص شده در نسخه نرم افزار که قبلا در بخش قبل راجب میمیت انتخاب فریمور مناسب توضیح داده شد، جهت انتخاب فایل فریمور از سایت KDT.IR برای دانلود توجه فرمایید




۱-۹

برای به روز رسانی دوربین KDT ، بعد از رفتن به منوی تنظیمات و بخش نگهداری ، وارد بخش به روز رسانی ( شکل ۱-۱۰ ) شوید از قسمت سمت راست بر روی انتخاب فایل به روز رسانی و فایل فریمور مربوط به دوربین را با توجه به توضیحات مربوطه در که بخش های قبل راجب آن توضیح داده شد از روی حافظه ی کامپیوتر شفصی انتخاب نمایید ( شکل ۱-۱۱ )



۱-۱۰



۱-۱۱

بعد از انتخاب فایل فریمور مناسب از روی حافظه ی کامپیوتر شفصی ( شکل ۱-۱۱ ) ، جهت انجام به روز رسانی بر روی به روز رسانی

( شکل ۱-۱۲ ) کلیک نمایید و منتظر باشید تا فایل فریمور مورد نظر بر روی دوربین آپلود شود و سپس عملیات به روز رسانی انجام شود